
INAX


医科用膝動混合水栓

LF-105NAM LF-105NBM

商品の機能が100%発揮されるよう、 本説明書の内容を十分ご理解のうえ 正しく施工してください。 なお施工完了後、この施工説明書を 同梱の「ご愛用フォルダー」に入れ てお客さまにお渡しください。

●施工完了図





●安全上のご注意

- 施工前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しく施工 してください。
- ●ここに示した注意事項は、状況によって重大な結果に結び付く可能性 があります。いずれも、安全に関する重要な内容を記載していますの で、必ず守ってください。
- ●施工完了後、正常に作動することを確認するとともに、取扱説明書に そってお客さまに使用方法、お手入れの仕方を説明してください。
- ●この施工説明書は、取扱説明書と共にお客さまで保管頂くように依頼 してください。

湯水を逆に配管しないでください。

※水を出そうとしても、湯が出てヤケドをすることがあります。

●使用条件

●給水、給湯圧力は以下の条件を守ってください。

〔ガス給湯器(比例制御式:16号相当)と組み合わせる場合〕

(最低必要圧力 ----- A + 0.08MPa 10.8kgf/om)

最高圧力------0.74MPa (7.5kgf/om)

測定条件

- ※ガス給湯器との組合わせ条件が最も悪い冬期条件(給水温度5℃、 吐出温度42℃)によるものです。
- ※給水圧力はガス給湯器直前における流動時の静水圧です。
- ※ガス給湯器の温度調節は最高温設定です。

(貯湯式温水器と組み合わせる場合)

(最低必要圧力……0.05MPa 10.5kgf/om) 】最高圧力··········0.74MPa {7.5kgf/om/

- 温度調節が容易で使い勝手をよくするために、給水圧力と給湯圧力の 差を小さくしてください。
- ●給水圧力が0.74MPa 17.5kgf/cml を超える場合は、市販の減圧弁等で適 正圧力(0.20MPa {2kgf/orr} 程度)に減圧してください。
- ●給湯に蒸気は使用できません。

●施工前のご注意

- ●給水は上水道に接続してください。 ※温泉水など異物を多く含む水には使用できません。
- 給水配管が右側、給湯配管が左側に配管されていることを確かめて ださい。

※逆配管では表示通りに湯が出ません。

- ●給湯配管はできるだけ短くし、必ず保温材を巻いてください。
- ●商品の表面には直接工具を掛けないでください。


※丁具を掛ける場合には、必ず商品に布等をあてて保護してください。

- ■開梱、取付けの際には商品の表面にキズを付けないように十分注意し てください。
- ●必ず配管中の異物を完全に洗い流してください。

●施工方法


1. 湯側、水側の取付脚は壁からの前出寸法が同一になるように取り付 けます。

※給水ソケットの接続にはシールテープを用いてください。




2. 本体とサプライ管を取り付けます。

(LF-105NAMの場合)



※シャワー(LF-105C)は別途手配してく

[LF-105NBMの場合]



※シャワー(LF-105B)は別途手配してく ださい。

株式会社 INAX

本 社 **20569-35-2700** 横浜支社 ☎045-242-1710 甲信支社 ☎0263-36-2166

京滋支社 ☎075-222-1794

札幌支社 ☎011-271-1701 千葉支社 2043-227-8171 名古屋支社 ☎052-201-1717 広島支社 ☎082-223-1710

東北支社 ☎022-263-1710 埼玉支社 ☎048-668-1177 静岡支社 2054-251-1710 四国支社 20878-21-1701


東京支社 203-5541-7111 東関東支社 ☎0286-37-3378 北陸支社 ☎0762-64-1710

福岡支社 2092-471-1710


西東京支社 ☎0425-27-3341 関 越 支 社 合0273-27-1793 大阪支社 ☎ 06-539-3500

南九州支社 ☎096-322-1794


- 3. パイプバンドを取り付けます。 (LF-105NAMの場合)
 - **パイプバンドの支持棒は壁面から の距離に合わせて切ってください。



- 4. ブラケットを取り付けます。
 - *給水管が水平になるようにしてく ださい。



- 5. レバーハンドルを本体に取り付けます。
 - ※表示部の「OFF」と「H」の間でレバーハンドルが動くようにしてください。



●施工後の調節

●漏水確認


各接続部に漏水が無いことを確認してください。

●流量調節

温度調節を容易にするため流量調節栓を次の要領で調節してください。

(1)レバーハンドルを「H」の位置に合わせて吐出し、湯側の流量調節栓で適量に調節します。

250」の位置に合わせて「H」の吐出量 と同じになるように水側の流量調節 栓で調節します。



●引渡前の確認

引渡前および故障時の点検は以下の要領で行ってください。

●故障と点検

		※点検箇所は下図を参照してください。					
		現	象	点 検 内 容	点検箇所	処	
⊕ レパーハンドル	<u> </u>			圧力は十分か?		「使用条件」の項参照	
	8	流量が少ない		流量調節栓は十分開いているか?	②(湯側と水側)	流量調節栓を十分開く	
1				シャワー吐水口のゴミ詰まりは?	別売のシャワー	「三等を水で洗い流す	
	全 本体カパー		(y)	キズ、ゴミかみはないか?	3	ゴミ等は水で洗い流す キズは部品を交換する	
		漏水する。		ねじのゆるみはないか?	6	ねじを締め付ける	
				逆止弁は正常か?		ゴミ等は水で洗い流す キズは部品を交換する	
	6ac	湯水の逆流がある	(ゴミ、砂かみは?)	①(湯側と水側)			
				(パッキン、シートにキズは?)			
9 0		+===	圧力は十分か?		「使用条件」の項参照		
		表示通りに温度	レバーハンドルの取付位置は正常か?	4	「取付方法」の項参照		
8 8 8	ストッパー	調節ができない		流量調節栓は適正に開いているか?	②(湯側と水側)) 「流量調節」の項参照	
		11-11241	ががタつく	ゆるみはないか?	6	ねじをしつ	かり締める
	②流量調節栓 						
@シートパッキン							